CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: VK 722
Capacidad: 1,7 lt.
Potencia: 1.950 W
Voltaje: 220 V~
Frecuencia: 50 HZ

PRESPALDO GARANTIA Y SERVICIO
POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de este HERVIDOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del HERVIDOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del HERVIDOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del HERVIDOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.
IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

Conozca la amplia gama de productos Valory visitando nuestro sitio web

CALIDAD, GARANTÍA Y SERVICIO

acetogen
mejores negocios

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

HERVIDOR ELÉCTRICO MODELO VK 722

Antes de usar por primera vez su HERVIDOR, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

Antes de usar por primera vez su hervidor, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.
Conserve este manual como material de consulta.

Principales componentes

1. Tapa del Hervidor, botón de apertura
2. Interruptor
3. Mango ergonómico, fácil de usar y transportar
4. Visor de nivel de agua
5. Recipiente de acero inoxidable de 1.7 lts. de capacidad
6. Base de alimentación eléctrica con giro en 360 grados. Incluye enrolla cable y topes antideslizantes
7. Luz indicador de funcionamiento

El hervidor tiene dos sistemas de seguridad que desconectan el aparato cuando:

- El agua hierve (termostato de trabajo).
- No hay agua en la jarra (termostato de seguridad).

MODO DE USO

Antes de utilizarlo por primera vez, hierva agua dos veces para limpiar el interior.

- Abra la tapa (1), llene la jarra (5) con la cantidad de agua deseada y cierre. Este hervidor tiene una Tapa especial de Seguridad, asegúrese que está bien cerrada antes de enchufar el hervidor.

IMPORTANTE: Debe llenar la jarra (5) siempre por debajo del máximo “max” y por encima del mínimo “min.”

- Coloque la jarra (5) sobre la base (6), asegurándose que los contactos de la jarra están en contacto con los de la base.

- Conecte el cable a la red eléctrica.

- Sitúe el interruptor (2) en posición de encendido, para comenzar a hervir el agua.

- Nunca abra la tapa hasta que el agua esté hervida.

- Unos segundos después de que el agua hierva, el hervidor se desconecta automáticamente, situándose el interruptor (2) en posición de apagado.

- Si desea hervir de nuevo el agua, espere unos minutos a que la resistencia se enfríe. No intente situar el interruptor (2) en posición de encendido hasta que pase este tiempo.

- Para apagar el hervidor antes de que el agua hierva, sitúe el interruptor (2) en su posición original.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de poner su hervidor en funcionamiento.

- No lo conecte sin comprobar que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- No utilice su hervidor si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.
- Coloque el aparato en una superficie lisa. No lo coloque sobre bandejas metálicas.
- Use el hervidor únicamente con la base original.
- Use el hervidor **únicamente para hervir agua, No debe hervir leche u otro líquido.**
- Evite llenar su hervidor mientras está colocado en la base.
- Asegúrese que el cable no cuelgue, para evitar accidentes cuando el agua esté caliente.
- Si el recipiente está lleno por encima del límite puede rebasar agua hirviendo.
- Asegúrese que la tapa está bien cerrada antes de enchufar el hervidor.
- Nunca haga funcionar el hervidor con la tapa abierta ni la abra durante su funcionamiento, ya que el aparato no funcionará correctamente, pudiendo producirse sobrecalentamientos.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Nunca deje funcionando el Hervidor sin supervisión de un adulto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Evite dejar el hervidor con agua cuando no lo utilice.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe.

- Para limpiar el exterior utilice un paño húmedo.

- Para limpieza interior o descalcificar llene la jarra hasta el máximo con agua y vinagre (un vaso). Hágalo funcionar una vez hasta que el agua hierva, apáguelo y enjuague la jarra.

- A continuación haga funcionar el hervidor dos veces eliminando el agua hervida.

- Si utiliza agua con mucha cal, ésta se puede depositar en la placa de acero inoxidable. A menos que usted descalcifique regularmente el hervidor, ésta podría desconectarse antes de que el agua empiece a hervir. Si esto sucede frecuentemente, descalcifique el hervidor.